



BOLLITORE ELETTRICO



MANUALE D'ISTRUZIONI

185339
I-146/18-1

Importato da **MD S.p.A.** - Zona Asi - Capannone 18
81030 - Gricignano di Aversa (CE)
www.mdspa.it - www.mdwebstore.it

INDICE

—————	REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA	4
—————	DESCRIZIONE PRODOTTO	8
—————	ISTRUZIONI D'USO	9
—————	PULIZIA E MANUTENZIONE	9
—————	GARANZIA	10

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche in presenza di questo apparecchio è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi (anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi).

AVVERTENZE

Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate su questo manuale.

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione previsto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 14 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funziona-

mento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente.

- Prima di connettere la spina alla presa per la prima volta, controllare che la tensione locale sia uguale a quella indicata su questo manuale.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che l'apparecchio sia spento.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina. Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni. Proteggerlo dal calore, nonché dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità e tenerlo a distanza da oggetti con spigoli affilati.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- Scollegare la spina dalla presa, spegnere l'apparecchio e fare raffreddare completamente prima di intraprendere le operazioni di pulizia, prima di mettere o togliere eventuali accessori o prima di avvicinare le mani a parti che possono essere in movimento (come le lame). Le operazioni di pulizia devono essere effettuate come spiegato nell'apposito paragrafo.
- Posizionare l'apparecchio lontano da lavandini e contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non

- riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua.
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto.
 - Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto.
 - Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile. Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli a gas o elettrici o su superfici che possono surriscaldarsi.
 - Non coprire mai l'apparecchio anche se l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente. Pericolo di surriscaldamento e incendio.
 - Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
 - Non tirare mai il cavo elettrico per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
 - Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo e che non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.
 - Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio stesso in acqua o altri liquidi.
 - Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui il cavo si presenti danneggiato, o se si dovesse verificare un malfunzionamento. Se l'apparecchio non risulta integro in tutte le sue parti, interrompere immediatamente l'utilizzo e non intervenire da sé, ma rivolgersi al rivenditore oppure ad un centro di assistenza tecnica o comunque a personale qualificato per le opportune verifiche. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.
 - L'apparecchio non deve essere comandato da timer esterni

- o da sistemi di attivazione dotati di telecomando.
- Utilizzare solo accessori originali. Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche. Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Qualsiasi manutenzione diversa dalla pulizia deve essere eseguita da una persona qualificata.
 - Non pulire con spugnette metalliche abrasive. I micro-fragmenti che se ne potrebbero generare rischierebbero di toccare parti elettriche e generare scosse elettriche.
 - Per lo smaltimento del dispositivo, tagliare il cavo di rete, rimuovere ogni componente pericolosa e renderle inutilizzabili in modo da evitare ferite e lesioni, in caso ci giochino bambini.
 - Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento.

Le presenti istruzioni possono prevedere alcuni casi ma non possono coprire tutti i possibili danni derivanti da un uso scorretto. Usare sempre il buonsenso. In caso di danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni di sicurezza il produttore è esente da ogni responsabilità.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE

- Bollire esclusivamente acqua. Utilizzare solo acqua fredda durante il riempimento.
- Il livello dell'acqua non deve superare il simbolo MAX e non deve essere al di sotto del simbolo MIN.
- Spegnerne il dispositivo prima di rimuoverlo dalla base.
- Assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso.
- La base e l'esterno del dispositivo non devono bagnarsi.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 1500W

Voltaggio: 220-240V; 50/60Hz

Capacità: 1,8l

Materiale caraffa: acciaio inossidabile AISI304

Spegnimento automatico all'ebollizione

Caraffa staccabile dalla base di alimentazione

Dotato di filtro anticalcare

NOME DELLE PARTI



- 1. BECCUCCIO
- 2. COPERCHIO
- 3. MANIGLIA

- 4. INTERRUOTTORE ON/OFF
- 5. BASE DI ALIMENTAZIONE
- 6. SPIA LUMINOSA

ISTRUZIONI D'USO

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, l'acqua deve essere bollita due volte senza additivi.

1. Posizionare il bollitore su una superficie piana e stabile e riempire con acqua. Non riempire eccessivamente! Utilizzare l'indicatore del livello dell'acqua.
2. Posizionare il bollitore sulla base.
3. Controllare se la tensione elettrica che si intende utilizzare è uguale a quella della macchina. I dettagli si trovano sull'etichetta sulla base. Collegare la macchina solo a una presa di sicurezza installata da 220-240V ~ 50/60Hz.
4. Premere l'interruttore ON/OFF, l'indicatore luminoso indicherà che l'acqua sta bollendo.
5. Dopo l'ebollizione il bollitore si spegne automaticamente.
6. Al termine, disconnettere il bollitore dalla rete elettrica.

PULIZIA

Rimuovere sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire il bollitore!

L'esterno della macchina deve essere pulito, se necessario, con un panno leggermente umido.

Non lavabile in lavastoviglie!

GARANZIA

Conservare scontrino d'acquisto o fattura, manuale d'istruzioni ed imballaggio. Per ricevere assistenza, rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto o ad altro punto vendita MD. La garanzia copre i difetti del prodotto che si siano manifestati entro 2 anni dalla data di acquisto e che non dipendano da usura o danneggiamento causati dal consumatore.

WARRANTY

Please read this instructions manual carefully to solve possible problems. Keep receipt or invoice, instruction manual and packaging. If you can't solve the problem, for after-sale service please contact the store in which you bought the appliance. Remember to show the sales receipt. The warranty has been lasting 2 years since the selling date. It is not valid for the wear of the product or damages caused by the consumer.

Informazioni per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 14/03/2014, no. 49 "attuazione della direttiva europea 2012/19/ue sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche"



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but it must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging draws your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie EMC (Compatibilità Elettromagnetica), LVD (Bassa Tensione), ROHS e relative modifiche. Per maggiori informazioni rivolgersi al rivenditore.

In un'ottica di miglioramento continuo, la MD S.p.a. si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso. Il manuale d'istruzioni nella versione più recente è visionabile sul sito www.mdpsa.it.



Importato da **MD S.p.A.** - Zona Asi - Capannone 18
81030 - Gricignano di Aversa (CE)
www.mdspa.it - www.mdwebstore.it

MADE IN P.R.C.